

NHR-EC10 系列电导率在线监测仪的保持寄存器

序号	寄存器地址 (十进制)	寄存器地址 (十六进制)	参数名称	数据格式	类型	备注
1	1	0x1	版本号	整型	只读	V1.01
2	128	0x80	电导率 (us/cm)	长整型	只读	100 倍
3	130	0x82	电阻率(kΩ*cm)	长整型	只读	100 倍
4	5	0x5	温度值	整型	只读	
5	6	0x6	输出值	整型	整型	
6	7	0x7	电极常数	整型	读写	0-20
7	9	0x9	输入单位	整型	读写	0: ppm 1: us/cm 2: MΩ*cm
8	11	0xB	TDS 系数	整型	读写	10000 倍
9	13	0xD	滤波系数	整型	读写	0-30
10	15	0xF	一路报警类型	整型	读写	0: 电导上报 1: 电导下报 2: 硬度上报 3: 硬度下报 4: 电阻上报 5: 电阻下报
11	17	0x11	一路报警数值 (us/cm)	长整型	读写	0-30000
12	19	0x13	一路报警回差	长整型	读写	0-30000
13	21	0x15	二路报警类型	整型	读写	0: 电导上报 1: 电导下报 2: 硬度上报 3: 硬度下报 4: 电阻上报 5: 电阻下报
14	23	0x17	二路报警数值 (us/cm)	长整型	读写	0-30000
15	25	0x19	二路报警回差	长整型	读写	0-30000
16	27	0x1B	输出类型	整型	读写	0: 4-20mA 1: 1-5V 2: 0-10mA 3: 0-5V 4: 0-20mA 5: 0-10V
17	29	0x1D	输出下限	长整型	读写	0-30000
18	31	0x1F	输出上限	长整型	读写	0-30000
19	33	0x21	温补模式	整型	读写	0: NTC10K

						1:PT1000 2:Manual 3: NoNe
20	35	0x23	手动补偿	整型	读写	-10-130
21	37	0x25	温度系数	整型	读写	0-10
22	39	0x27	声音报警	整型	读写	0:开启 1: 关闭
23	41	0x29	设备地址	整型	读写	0-200
24	43	0x2B	通讯速率	整型	读写	0:1200 1:2400 2:4800 3:9600 4:19200 5:38400

备注：长整型数据格式按 2143 排列。